

Birntaster BT-LT-5M

Datenblatt-Nr.: 310415 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Birntaster BT-LT-5M

Artikelnummer: 310415

Kurzbeschreibung: BT-LT-5M

Verwendung: Rufsystem P7, System 834

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Birntaster BT-LT-5M verfügen über ein große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit integriertem Finde-/Beruhigungslicht, eine Taste gelb mit Lampensymbol zur Steuerung einer Lichtquelle sowie eine fünf Meter lange Anschlusschnur mit Schutzadapter und Anschlussstecker für Nebensteckkontakt (NS).

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend)
- Taste gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbol zur Steuerung einer Lichtquelle
- Fünf Meter lange Anschlusschnur
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der drei Meter langen Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt (Modular 8P8C)
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-BT, Art. Nr. 310446
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden,

© 2024 hospicall GmbH / Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagen Teile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die

geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 4 mA, passiv: 1 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 110 x 40 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - SK - Bidirektional