

Anzeigeterminal DP-ANT-FU-SB

Datenblatt-Nr.: 300516 / Stand: 2026/04/26



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Anzeigeterminal DP-ANT-FU-SB

Artikelnummer: 300516

Bezeichnung neu: Anzeigeterminal DP-ANT-FU-SB

Kurzbeschreibung neu: DP-ANT-FU-SB

Bezeichnung alt: Zimmerterminal P7 ohne Sprachfunktion, ohne Tasten

Kurzbeschreibung alt: ZT70-0T

Verwendung: Rufsystem P7, Funksystem FU7

Anzeigeterminal DP-ANT-FU-SB verfügen über ein, auch aus der Distanz gut ablesbares farbiges Touchdisplay mit dynamischer Rufanzeige sowie integriertem Tongenerator (Summer) mit zeitbezogener und stufenlos konfigurierbarer Lautstärke. Geeignet zum Anschluss an FU7 Zentralen oder am P7 Stationsbus

Funktionen

- gut ablesbares farbiges Touchdisplay zur Rufanzeige
- integrierter Tongenerator (Summer) mit zeitbezogener und stufenlos konfigurierbarer Lautstärke
- Geeignet zum Anschluss an FU7 Zentralen oder am P7 Stationsbus
- Steuerung von max. 16 aktiven Zimmerbuseinheiten
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 64 mA, passiv: 25 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 175 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: SB7

Zum Anschluss von: ZB

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 155 x 82 x 26 mm

Gewicht netto: 175 g

Material: ABS, PC

Montage: Aufputz auf Schalterdose DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional
- 1x Stationsbus - Schraub-Steck-Klemme - S-Bus P7 - Bidirektional