

Flurdisplays DP-WD-SB

Datenblatt-Nr.: 300870 / Stand: 2026/06/18



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Flurdisplays DP-WD-SB

Artikelnummer: 300870

Bezeichnung neu: Flurdisplay DP-WD-SB

Kurzbeschreibung neu: DP-WD-SB

Bezeichnung alt: Flurdisplay einseitig

Wandmontage P7

Kurzbeschreibung alt: DP-WAND-P7

Verwendung: Rufsystem P7

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (gelb, weiß) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen (z.B. Rufe aus dem Sanitärbereich) sind zulässig.

Flurdisplays DP-WD-SB als Sammelanzeigen im Flur verfügen über ein 13-stelliges LED-Punktmatrix-Display mit kontrasterhöhenden und entspiegelten Frontscheiben für die Klartextanzeige von Rufmeldungen aus den zugehörigen/konfigurierten Bereichen. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage. Geeignet zum Anschluss an den Stationsbus.

Funktionen

- Kontrasterhöhende entspiegelte Frontscheibe
- 13-stelliges zweifarbiges LED-Punktmatrix-Display
- Verschiedenfarbige Anzeige von Meldungen und Zeit / Datum
- Konfigurierbare und zeitabhängige Lautstärke der akustischen Signalisierung von Meldungen
- Im Lieferumfang enthalten:
- Befestigungsmaterial für die Wandmontage
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die

geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 300 mA, passiv: 200 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 2200 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: schrauben

Zum Anschluss an: SB7

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 95 x 660 x 65 mm

Gewicht netto: 2200 g

Material: Alu, PC, St

Montage: Wandmontage

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

-