

## Handgeräte MT-JAL

Datenblatt-Nr.: 310473 / Stand: 2026/05/02



---

Hersteller: hospicall GmbH

---

Produkt: Handgeräte MT-JAL

---

Artikelnummer: 310473

---

Bezeichnung neu: Handgerät MT-JAL

---

Kurzbeschreibung neu: MT-JAL

---

Bezeichnung alt: Mehrfachtaster Jalousie mit Ruftaste, zwei Lichttasten, zwei Jalousientasten und Klinkebuchse, sowie 3 m Anschlusschnur incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

---

Kurzbeschreibung alt: MT-JAL

---

Verwendung: Rufsystem P7

---

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Handgeräte MT-JAL als Mehrfachtaster verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findellicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leslicht) über Stromstoßrelais, zwei Funktionstasten mit Pfeilsymbolen (↓↑) blau, ähnl. RAL 5010, zur Jalousiesteuerung sowie eine Anschlusschnur 3 m mit Stecker für Nebensteckkontakt (NS)

### Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch große transluzente Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findellicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung

- Steuerung von bis zwei Lichtquellen über Tasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Steuerung externer Gewerke, z. B. Jalousien, mit zwei Funktionstasten mit Pfeilsymbolen (↓↑) blau, ähnlich RAL 5017
- Anschlussschnur 3 m inkl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit Stecker für Nebensteckkontakt (Modular 8P8C)
- Optional Anschlussverlängerung 2 Meter mit DIN-Stecker rund, 7polig, Art. Nr. 310440
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Hinweis:
- Die Komfortfunktion Jalousiesteuerung erfordert den Anschluss an eine geeignete Wandeinheit mit TON (RT-NS-TON, RT)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 7 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

#### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

#### Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional