

Handgeräte MT-JAL-SR

Datenblatt-Nr.: 310474 / Stand: 2025/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Handgeräte MT-JAL-SR

Artikelnummer: 310474

Bezeichnung neu: Handgerät MT-JAL-SR

Kurzbeschreibung neu: MT-JAL-SR

Bezeichnung alt: Mehrfachtaster Jalousie mit Ruftaste, 2 Lichttasten, 2 Jalousietasten mit Serviceruftaste sowie 3 m Anschlusschnur incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

Kurzbeschreibung alt: MT-JAL-SR

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Handgeräte MT-JAL-SR als Mehrfachtaster verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit Pflegedienstsymbol rot, ähnl. RAL 3000, mit Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, Serviceruftaste (grau) für niedrigpriorisierte Rufe, zwei Lichttasten gelb mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über Stromstoßrelais, zwei Funktionstasten mit Pfeilsymbolen (↓↑) blau, ähnl. RAL 5010, für die Jalousie-Steuerung sowie eine drei Meter lange Anschlusschnur mit Stecker für Nebensteckkontakt (NS)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch große transluzente Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung

- Steuerung von bis zwei Lichtquellen über Tasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Steuerung externer Gewerke, z. B. Jalousien, mit zwei Funktionstasten mit Pfeilsymbolen (↓↑) blau, ähnlich RAL 5017
- Mit SR beschriftete Taste weiß, mit Status LED gelb, zur Auslösung eines konfigurierbaren (meist niedrig priorisierten) Servicerrufs
- Drei Meter lange Anschlusschnur inkl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss mit Stecker für Nebensteckkontakt (Modular 8P8C)
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7polig, Art. Nr. 310440
- Empfohlenes Zubehör:
 - Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
 - Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Hinweis:
 - Die Komfortfunktion Jalousie-Steuerung erfordert den Anschluss an eine geeignete Wandeinheit mit TON (RT-NS-TON, RT-NS-DIA-TON) sowie eine Schnittstelleneinheit IF-IO2, Art. Nr. 300750, sowie einem entsprechenden Steuerrelais z.B. Fabrikat EFE; Typ EF005903J013
 - Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V AC / DC

Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 7 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, FCC, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- **1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional**