

Mehrfachtaster MT-RT-TON-2LT-NST

Datenblatt-Nr.: 310470 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Mehrfaltaster MT-RT-TON-2LT-NST

Artikelnummer: 310470

Bezeichnung neu: Mehrfaltaster MT-RT-TON-2LT-NST

Kurzbeschreibung neu: MT-RT-TON-2LT-NST

Bezeichnung alt: Mehrfaltaster mit Ruftaste, 2 Lichttasten, Lautstärkeregelung und Klinkenbuchse für Audio sowie 3 m Anschlusschnur incl. Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

Kurzbeschreibung alt: MT-TON

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Mehrfaltaster MT-RT-TON-2LT-NST mit großer transluzenter, vertieft eingebauter und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützter Ruftaste. Mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb mit Lampensymbol zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais, Laut-/Leise-Tasten (+/-) blau, Klinkenbuchse 3,5 mm für Kopfhöreranschluss sowie sowie selbstlösendem Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung

- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, ähnl. RAL 1023, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Audiowiedergabe (mono) über optionalen Kopfhörer (Klinkenbuchse 3,5 mm) in Verbindung mit geeigneten Wandeinheiten
- Lautstärkeregelung eines angeschlossenen Kopfhörers (Klinkenbuchse 3,5 mm) mit zwei Tasten (+/-) blau, ähnl. RAL 5017
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der 3 m langen Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt P7 (Modul 8P8C)
- Optional Anschlussverlängerung 2 Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, Art. Nr. 310440
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-MT, Art. Nr. 310447
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 24 mA, passiv: 7 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 180 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NST

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 120 x 46 x 22 mm

Gewicht netto: 180 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß ähnl. RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Lautsprecher - Klinke 3,5mm mono - analog - OUT
- 1x Nebensteckkontakt NST (TON) - Modular 8P8C - ST - Bidirektional