

Netzgleichrichter, NG-10A-T4

Datenblatt-Nr.: 320411 / Stand: 2024/04/24



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Netzgleichrichter, NG-10A-T4

Artikelnummer: 320411

Kurzbeschreibung: NG-10A-T4

Verwendung: Rufsystem P7, System 834

Die DIN VDE 0834-1:Juni 2016 fordert für Rufanlagen eine sichere Spannungsversorgung zur Vermeidung von potentialbedingten Risiken und referenziert hierzu auf die Europäische Norm DIN EN 60601-1, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1. Die Netzgeräte von hospicall erfüllen diese Anforderungen und gewährleisten so über das Prinzip der Systemtrennung die in den Normen geforderten Schutzziele. Des Weiteren ist eine Ersatzstromversorgung vorzusehen, die den Betrieb für mindestens eine Stunde gewährleistet. Hierzu können Netzgeräte an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen oder geeignete Netzgeräte mit USV-Funktion und Batteriemodul verwendet werden. Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen von hospicall sind aufeinander abgestimmte Sets aus Netzgleichrichtern mit USV-Modul sowie Batteriemodulen mit speziellen für den Betrieb in Rufsystemen konzipierten Akkus, die auch als Ersatzteile verfügbar sind.

Netzgleichrichter, NG-10A-T4 in geschlossener Bauform mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen zur Aufputzbefestigung und zur Montage auf Hutschienen (Hutschiene nach DIN EN 60715:2018-07) gewährleisten bei vorhandener und für den Anwendungszweck geeigneter Notstromversorgung die sichere Spannungsversorgung (24 V, 10 A) mit Systemtrennung 2 x MOPP gem. DIN EN 60601-1 sowie weiteren wichtigen Funktionen wie integrierter Erdschlussüberwachung, Stör-/Netzausfallmeldung über potentialfreie Kontakte, Überlastschutz und Kurzschlussfestigkeit durch Strombegrenzung (Auto Recovery), geringer Restwelligkeit und integriertem Entstörfilter.

Funktionen

- Aufputz- oder Hutschienenmontage (35 mm nach DIN EN 60715:2018-07)
- Berührungsgeschützte Anschlüsse
- Netzschalter zweipolig

- Sichere Spannungsversorgung mit 2 x MOPP nach DIN EN 60601-1 und Störmeldekontakt für Netzunterbrechung, Kurzschluss und Erdschluss
- Kurzschlussfest
- Strombegrenzer mit Überlastschutz und Auto-Recovery-Funktion
- Automatische Erdschlussüberwachung
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V AC

Stromaufnahme aktiv: 1300 mA, passiv: mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 1560 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 205 x 146 x 100 mm

Gewicht netto: 1560 g

Material: Alu, St

Montage: Aufputz;Hutschiene;Wandmontage

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

-