

Rufmodule RM-RT-SB-ZB

Datenblatt-Nr.: HP70541 / Stand: 2025/10/18



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Rufmodule RM-RT-SB-ZB

Artikelnummer: HP70541

Bezeichnung neu: Rufmodul RM-RT-SB-ZB

Kurzbeschreibung neu: RM-RT-SB-ZB

Bezeichnung alt: Rufmodul mit Ruftaste und Finde-/Beruhigungslicht rot, zum Anschluss an P7 Stationsbus

Kurzbeschreibung alt: RM-RT-SB-ZB

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Geräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik. Die hospicall Rufeinheiten passen in Standard-UP-Einbaudosen nach DIN 49073. Sie bilden zusammen mit den Komponenten im Zimmer sowie der Zimmerleuchte die kleinste funktionale Einheiten und ermöglichen die Notfunktion bei Ausfall der Zentrale. Ein gemischter Betrieb mit Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich.

Rufmodule RM-RT-SB-ZB sind die sicheren Rufeinrichtungen sowohl für Pflegedienst als auch für Bewohner / Patienten z.B. im Sanitärbereich. Sie sind geeignet zum direkten Anschluss an den Stationsbus und verfügen über integrierte Steuer- und Überwachungsfunktion für die nachgeordneten Komponenten am Zimmerbus, inklusive Notfunktion bei Unterbrechung der Datenverbindung der übergeordneten Systeme. Die Montage erfolgt in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform) und die farbig codierten Schraub-/Steckklemmen ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Installation. Die Zentralplatten (passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten) verfügen über eine hygienische, leicht zu reinigende und antibakterielle Folientastatur mit eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung. Die Ruf-/Notrufauslösung erfolgt mittels Ruftaste mit Findelicht rot, (schwach leuchtend im Ruhezustand) und Beruhigungslicht (hell leuchtend zur Signalisierung der Rufauslösung) und Pflegedienstsymbol.



Passend zu Designrahmen mit 55 mm Stichmaß

Funktionen

- Rufmodul als Verbindung zwischen Zimmerbus und Stationsbus
- Integrierte Steuer- und Überwachungsfunktionen mit Notfunktion bei Unterbrechung der Datenverbindung der übergeordneten Systeme für die nachgeordneten (max.16) Komponenten am Zimmerbus aufteilbar auf vier getrennte Rufkreise zuzüglich WC-Ruf
- Die Montage erfolgt in Standard UP-Dosen (tiefe Bauform) und die farbig codierten Schraub-/Steckklemmen ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Installation der Busleitungen
- Zentralplatten (passend zu Designrahmen für 55er Zentralplatten) verfügen über hygienische, leicht zu reinigende und antibakterielle Folientastatur mit eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste mit Findelicht rot, (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung sowie Pflegedienstsymbol
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten	Mechanische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 24 V DC	Maße (H x B x T): 71 x 71 x 45 mm
Stromaufnahme aktiv: 49 mA, passiv: 3 mA	Gewicht netto: 80 g
Batterietyp:	Material: ABS, PC
Gewicht brutto: 80 g	Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN
Zertifizierung: CE, REACH, RoHS	49073
Befestigung: rasten, schrauben	Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Zum Anschluss an: SB7	
Zum Anschluss von:	

Elektrische Schnittstellen:



- 1x Zimmerbus Schraub-Steck-Klemme Z-Bus P7 Bidirektional
- 1x Stationsbus Schraub-Steck-Klemme S-Bus P7 Bidirektional