

Funksets SRG-FU-AMB-NS-SET

Datenblatt-Nr.: 312050 / Stand: 2026/08/25



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Funksets SRG-FU-AMB-NS-SET

Artikelnummer: 312050

Bezeichnung neu: Funkset SRG-FU-AMB-NS-SET

Kurzbeschreibung neu: SRG-FU-AMB-NS-SET

Bezeichnung alt: Funkset bestehend aus:
Funkempfänger 2 zum Anschluss an
Nebensteckkontakt RJ45 8polig für P3 und P7.
Plus Funkarmbandsender 2.

Kurzbeschreibung alt: FUF12-AMB

Verwendung: Rufsystem P7, Funkrufsystem FU2,
Rufsystem P3, System 834

Die Funkerweiterungen Serie 2 bzw. FU7 bestehen aus steckbaren Empfängern und mobilen Sendern (maximal 32 Stück je Empfänger) zur Rufauslösung auf der Frequenz von 868,3 MHz. Als Bestandteil der hospicall Systemfamilie sind die Komponenten als Systemerweiterung zulässig und dürfen auch am Nebensteckkontakt (NS) der Systeme P3 und P7 betrieben werden. Sie ersetzen jedoch nicht die in der Norm beschriebene Rufmöglichkeit, die vom bettlägerigen Bewohner/Patienten bequem erreicht werden kann. Die Spannungsversorgung ist dabei sowohl über den Nebensteckkontakt als auch über den Diagnostiksteckkontakt zulässig. Die maximale Anzahl der pro Zimmer sowie pro Station zugelassenen Geräte ist durch den Fachplaner bzw. die zuständige Fachkraft für Rufanlagen zu ermitteln und festzulegen.

Funksets SRG-FU-AMB-NS-SET bestehen aus einem steckbaren Funkempfänger Serie FU2 (Easywave 868,3 MHz), mit Anschlusskabel 100 mm und Stecker für Nebensteckkontakt (NS/Modular 8P8C) sowie einem Armbandsender, feuchtigkeitsgeschützt (IP65) mit Polyester-Gewebeband und Metallverschluss (nickelfrei).

Funktionen

- Funkempfänger Serie FU2, Art. Nr. 312020
- Anschlusskabel 100 mm mit Stecker für Nebensteckkontakt P3 und P7 8-polig (Modular 8P8C)

- Funkempfänger ist für die Spannungsversorgung aus der Rufanlage zugelassen
- Leistungsaufnahme 0,3 W passiv, 0,5 W aktiv
- Bis zu 32 Funksender, Serie FU2 868,3 MHz, einlernbar
- Funksender, Art. Nr. 312040
- Große rote Ruftaste
- Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65)
- Polyester-Gewebeband und Metallverschluss (nickelfrei)
- Hinweis:
- Funk-Sets sind eine Ergänzung zum Rufsystem, jedoch kein Ersatz für die in der DIN VDE 0834 geforderte Rufmöglichkeit. Sie erfüllen nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN VDE 0834.
- Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise in der Produktdokumentation oder auf unserer Website unter „Hinweise zur Nutzung von Neben- und Diagnostiksteckkontakten“.
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 500 mA, passiv: 300 mA

Batterietyp: CR2032

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, FCC, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x x mm

Gewicht netto: g

Material:

Montage:

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - alle - Bidirektional