

Zimmersignalgerät ZSG-RL-WL-2AL-G

Datenblatt-Nr.: HPG294400 / Stand: 2025/02/09



Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Zimmersignalgerät ZSG-RL-WL-2AL-G

Artikelnummer: HPG294400

Bezeichnung neu: Zimmersignalgerät ZSG-RL-WL-2AL-G

Kurzbeschreibung neu: ZSG-RL-WL-2AL-G

Bezeichnung alt: Zimmerleuchte mit 4
Lampenkammern mit LEDs rot, weiß, gelb und
grün

Kurzbeschreibung alt: G-ZL-4

Verwendung: System 834

Im Flurbereich jedes Raumes mit Rufmöglichkeit ist zwingend die Zimmersignalleuchte mit rotem Leuchtfeld (Rufe) und grünem Leuchtfeld (Anwesenheit) über oder neben der Eingangstür vorzusehen. Zusätzliche Leuchtfelder (gelb, weiß) für weitere Anwesenheiten und für Zusatzinformationen (z.B. Rufe aus dem Sanitärbereich) sind zulässig.

Zimmersignalgerät ZSG-RL-WL-2AL-G sind die optoakustischen Zimmersignaleinrichtungen für jeden Raum, in dem sich Patienten/Bewohner oder Pflegepersonal aufhalten können. Sie verfügen über eine leicht zu reinigende glatte Oberfläche, eine dezente weiße Leuchtschale mit transluzenten Leuchtkammern, bestückt mit energieeffizienten LEDs in rot, weiß, gelb und grün. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgt über das übergeordnete Zimmermodul oder Zimmerterminal.

Gira Standard 55 Reinweiß glänzend

Funktionen

- Einfache Montage auf Standard UP-Dosen (DIN 49073) und Installation durch Busanschluss mit Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche

- Weiße Leuchtschale mit transluzenten Leuchtkammern, bestückt mit energieeffizienten LEDs
- Anzeige von Bad/WC Ruf (weiß)
- Anzeige von Bad/WC Ruf (weiß)
- Anzeige von Anwesenheit 2 (gelb)
- Anzeige von Anwesenheit (grün)
- Anschlüsse für zwei Rufeingänge, für eine separate Ruftaste WC, Abstelltaste WC sowie Anwesenheitstasten AW1 und AW2
- Der Anschluss erfolgt an den Eingängen der übergeordnete Module oder Terminals, die auch Funktionsüberwachung und Notfunktion bereitstellen
- Abdeckplatte und Rahmen im Design Gira Standard 55 Reinweiß glänzend
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 54 mA, passiv: 0 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 30 mm

Gewicht netto: g

Material: ABS, PC

Montage: Wand- und Deckenmontage

Farbe:

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - RL - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - RLWC - OUT
- 1x Spannung 24V - Schraub-Steck-Klemme - AL1 - OUT
- 1x Kontakt (RS) - Schraub-Steck-Klemme - RT - IN